

## คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

ให้ละเอียดก่อนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์  
และเก็บไว้ใช้งานในโอกาสต่อไป

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่

www.samsung.com/global/register

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์

www.samsung.com/th

## คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย  
ก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้งานเครื่อง

## CAUTION

## RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ข้อควรระวัง : เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรเปิด  
ฝาหลังเครื่องหรือตรวจสอบเครื่องเอง ควรให้ช่างผู้ชำนาญเป็น  
ผู้ตรวจสอบเท่านั้น



รูปลายไฟในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ เตือนให้ระมัด  
ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในเครื่อง



เครื่องหมายอุทกานในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์  
เตือนให้ระมัดระวังและให้ความสำคัญกับคำแนะนำ  
ในคู่มือที่มีเครื่องหมายนี้

## คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ตำแหน่งของช่องระบายความร้อนของตัวเครื่อง ควรจัดให้อยู่ในที่ๆ มีการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติเป็น การป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนในเครื่องมากเกินไป
- ไม่ควรมีผ้าห่มหรือวัตถุอื่นๆ มาปิดช่องระบายความร้อน
- ไม่ควรวางเครื่องบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจะปิด ช่องระบายความร้อน
- ไม่ควรวางเครื่องในที่คับแคบ เช่น ใต้เตียงนอน
- ให้ผลิตภัณฑ์ของท่านห่างจากผนังหรือกำแพงประมาณ 10CM (4 นิ้ว) ขณะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ◆ ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องกระจายความร้อน หรือเครื่องทำความ ร้อนหรือที่มีแสงแดดส่องถึง
- ◆ ไม่ควรวางวัตถุที่อาจทำให้เกิดการติดไฟไว้ใกล้ตัวเครื่อง เช่น เทียนไข, ที่เขียนหรือ และอื่นๆ
- ◆ ห้ามวางภาชนะที่บรรจุน้ำบนเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัด วงจรได้
- ◆ ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้สถานที่เปียกชื้น หรือโดนน้ำได้ง่าย (เช่น อ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจาน เป็นต้น) ถ้าเครื่องได้รับความเสียหายให้ตั้งปลั๊กออก และส่งตัวแทนจำหน่ายทันที
- ◆ ท่านสามารถทำความสะอาดเครื่องได้ โดยใช้ผ้าหมาดๆ เช็ด แต่ต้องดึง ปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง
- ◆ ไม่ควรวางเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
- ◆ เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่ ควรทิ้งในถังขยะเฉพาะที่ ไม่ควรทิ้งลงในถัง ขยะทั่วๆ ไป
- ◆ ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- ◆ อย่าเสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบหรือสายพ่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ◆ ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้ห่างจากทางเดินและยึดปลั๊กไฟไว้กับผนัง ซึ่งติดตั้ง ปลั๊กไฟต้องอยู่ในบริเวณที่สะดวก และต้องห่างจากตัวเครื่องพอประมาณ
- ◆ เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า หรือเมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง เป็นเวลานาน ควรดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และดึงสายอากาศหรือ สายเคเบิลออกจากตัวเครื่อง
- ◆ ก่อนจะต่อ AC power cord เข้ากับ DC adapter ต้องแน่ใจว่าความ ต่างศักย์ของ DC adapter สัมพันธ์กับไฟฟ้าของพื้นที่อาศัยอยู่
- ◆ อย่าสอดวัตถุใดๆ ที่เป็นโลหะเข้าไปในเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้า ลัดวงจรได้
- ◆ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรตรวจสอบเครื่องเอง ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น
- ◆ เมื่อต้องการดึงปลั๊กออก ควรจับที่หัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ
- ◆ ถ้าเครื่องทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถ้ามีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติ ให้ดึงปลั๊ก ออกทันที และติดต่อศูนย์บริการ
- ◆ วางเครื่องไว้ใกล้กับที่เสียบปลั๊ก

- ◆ ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนซ่อมเครื่อง
- ◆ ควรดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือเมื่อไม่ได้กลับบ้าน (โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็ก, คนชราหรือบุคคล ทุพพลภาพอยู่บ้านเพียงลำพัง)
- การสะสมของฝุ่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟฟ้ารั่ว หรือประกายไฟเนื่องจากฉนวนเสื่อมสภาพ
- ◆ ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เมื่อจะทำการติดตั้งทีวีในบริเวณ ที่มีฝุ่นมาก, อุณหภูมิสูงหรือต่ำ, ความชื้นสูง, บริเวณที่มีสารเคมี และ สถานที่ที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมง เช่น สนามบิน, สถานีรถไฟ หรือที่อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทีวีได้
- ◆ ควรติดตั้งทีวีให้ห่างจากผนังมากกว่า (10 ซม. / 4 นิ้ว) เพื่อการระบาย อากาศที่ดี



คำเตือน - เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของไฟ ควรเก็บเทียนไขหรือ สิ่งอื่นใดที่สามารถทำให้เกิดเปลวไฟออกจากตัวผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

รายละเอียดการรับประกันที่สำคัญ  
เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพ

**โทรทัศน์แบบมาตรฐาน (4:3, คืออัตราส่วนความกว้างต่อความสูง)**  
ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับชมภาพในรูปแบบมาตรฐาน 4:3 และภาพที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอไม่ควรชมกราฟฟิคนิ่งและภาพนิ่ง ที่หน้าจอ เช่น แถบคำด้านล่างและด้านล่าง (ภาพแบบ wide screen) นานเกิน 15 % ของการชมทีวีทั้งหมดต่อ 1 สัปดาห์

**โทรทัศน์แบบจอกว้าง (wide screen 16:9)** ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ชมภาพแบบ wide screen ซึ่งภาพที่หน้าจอจะแสดงในรูปแบบ 16:9 หรือขยายภาพแบบมาตรฐานให้เต็มหน้าจอ และภาพที่มีการเคลื่อนไหว สม่ำเสมอ ไม่ควรชมกราฟฟิคนิ่งและภาพนิ่งเช่น แถบสีดำด้านข้างที่เกิด จากขมวีดีโอหรือรายการทีวีในรูปแบบมาตรฐาน (4:3) นานเกิน 15% ของการชมทีวีทั้งหมดต่อ 1 สัปดาห์


**นอกจากนี้** การชมภาพนิ่งและข้อความอื่นๆ เช่น รายงานสต็อคของตลาด, วิดีโอเกมส์, โลโก้ต่างๆที่หน้าจอ, เว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและ แพทเทิร์นต่างๆ ควรจะถูกจำกัดการชมตั้งแต่ที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นกัน การแสดงภาพนิ่งเกินเวลาที่กำหนด อาจทำให้เกิดการ burn-in ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการนี้ ควรเปลี่ยนช่องและภาพเรื่อยๆ และชมภาพแบบ เต็มหน้าจอ, ไม่ชมภาพที่เป็นแพทเทิร์นนิ่งๆ หรือแถบดำ สำหรับโทรทัศน์ รุ่นที่เลือกขนาดภาพได้ ควรใช้คุณสมบัตินี้ในการควบคุมการแสดงภาพ แบบต่างๆ ให้แสดงแบบเต็มหน้าจอ

**ข้อควรระวัง** ในการเลือกขนาดภาพและระยะเวลาในการชมให้เหมาะสม หากเกิดอาการ burn-in โดยสาเหตุเกิดจากการเลือกรูปแบบภาพและ การใช้งานไม่เหมาะสม ซึ่งอาการนี้อยู่นอกเหนือการรับประกัน

## ปุ่มควบคุม (เฉพาะรุ่น)

- ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น

### ด้านหน้า(หรือด้านข้าง)ทีวี




- ➊ ปุ่มแสดงรายการเมนู
- ➋ ปุ่มปรับระดับเสียง
- ➌ ปุ่มเลือกช่องสถานี
- ➍ ตัวรับสัญญาณรีโมท
- ➎ ไฟแสดงสถานะ Standby
- ➏ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

- ◆ เมื่ออยู่ในโหมด Standby ท่านสามารถกดปุ่ม ➋ เพื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์(เฉพาะรุ่น)
- ◆ เมื่ออยู่ในรายการเมนู ปุ่ม ➌ และ ➍ จะทำงานเหมือนปุ่ม ▼/▲/◀/▶ ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล
- ◆ ถ้าไม่ได้ใช้รีโมทเป็นเวลานาน หรือรีโมทไม่ทำงาน ท่านสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลที่หน้าเครื่องได้

## การต่อสายสัญญาณ (เฉพาะรุ่น)

- ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น

### ด้านหลังทีวี



- ☞ เมื่อท่านต่อระบบออดิโอหรือวิดีโอเข้ากับโทรทัศน์ของท่าน โปรดตรวจให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์อุปกรณ์ที่นำมาต่อเรียบร้อยแล้ว และของแฉัดต้องตรงกับช่องต่อที่ด้านหลังโทรทัศน์

### การต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี

ต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลเข้าจุดที่ ➊ (75 Ω) เพื่อการรับชมโทรทัศน์ที่ดี ต้องรับสัญญาณจากแหล่งจ่ายใดแหล่งจ่ายหนึ่ง ดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีวี, หรือสัญญาณจากดาวเทียม หากท่านใช้สายอากาศแบบภายในอาคาร ต้องทำการปรับจนกว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด

### การต่อ RCA เอาท์พุท


จุดต่อ RCA ➋ ใช้กับเครื่องบันทึกวีดีโอ(VCR) หรือเครื่องเสียง

### การต่อ RCA อินพุท

จุดต่อ RCA ➌ และ RCA ➍ ใช้กับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ : VCR, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องเล่นดีวีดี, decoder, วีดีโอเกมส์, หรือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ (ถ้าใช้อุปกรณ์ที่เป็นโมโน ให้ต่อเข้าที่จุดต่อ AUDIO-L อินพุท)

จุดต่อ RCA ➎ ใช้กับอุปกรณ์ที่มีจุดต่อ DVD Component เอาท์พุท (480i เท่านั้น)

### ด้านหน้า (หรือด้านข้าง) ทีวี (เฉพาะรุ่น)



- ☞ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายสัญญาณถูกต้อง สีของแฉัดต้องเหมือนกับสีที่ช่องต่อด้านหลังทีวี

### การต่อ RCA อินพุท

จุดต่อ ➋ (AUDIO-L/R) และ ➌ (VIDEO) ใช้กับ กล้องวีดีโอ, เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ หรือวีดีโอเกมส์

### การต่อ S-VIDEO อินพุท


จุดต่อ ➊ (S-VIDEO input) และ ➌ (VIDEO input) ใช้ต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ S-Video เอาท์พุทเช่นกล้องวีดีโอหรือ VCR

- เมื่อได้รับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV side และด้านหลังของทีวี AV side จะทำงานเป็นอันดับแรก

ต่อ...

## รีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่น)

- รีโมทอาจจะไม่ทำงานถ้าที่บริเวณหน้าเครื่องมีแสงสว่างมากเกินไป



### 1 ปุ่ม POWER

ใช้สำหรับเปิด/ปิดเครื่อง

### 2 ปุ่มตัวเลข

ใช้สำหรับเลือกช่องโดยตรง

### 3 ปุ่ม +/-

ใช้เลือกช่องตั้งแต่ช่อง 10 ขึ้นไป กดปุ่มนี้จะปรากฏสัญลักษณ์ “\_” ที่หน้าจอ และกดหมายเลขช่องสถานีที่ต้องการ

### 4 ปุ่ม ◀ ⊕ / ⊖ ▶

ใช้เพิ่มหรือลดระดับเสียง

### 5 ปุ่ม MENU

ใช้แสดงเมนูหรือกลับสู่หน้าจอปกติ

### 6 ปุ่ม ▲/▼/◀/▶

ใช้ปรับค่าต่างๆ ในเมนู

### 7 ปุ่ม S.MENU

ใช้แสดงรายการปรับเสียง

### 8 ปุ่ม TURBO

ใช้เลือกเสียงหนักแน่น

### 9 ปุ่ม DUAL I-II

ใช้เลือกระบบเสียง

### 10 ปุ่ม SOURCE

ใช้แสดงแหล่งจ่ายทั้งหมด

### 11 ปุ่ม INFO

ใช้ดูข้อมูลของช่องสถานี และสถานะต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้

### 12 ปุ่ม PRE-CH

ใช้ดูสลับระหว่าง 2 ช่องล่าสุดที่ชม

### 13 CH ◊ / ◊

ใช้เลือกช่องถัดไปหรือช่องก่อนหน้า

### 14 ปุ่ม EXIT

ใช้ออกจากเมนูหรือกลับสู่หน้าจอปกติ

### 15 ปุ่ม MUTE

ใช้ปิดเสียงชั่วคราว และกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกหรือกดปุ่ม ⊕ หรือ ⊖

### 16 ปุ่ม ENTER

ใช้ยืนยันการเลือก ขณะอยู่ในรายการเมนู, กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกทำงานหรือเปลี่ยนสำหรับรายการเมนูที่ถูกเลือก

### 17 ปุ่ม S.MODE

ใช้เลือกรูปแบบเสียง

### 18 ปุ่ม P.MODE

ใช้เลือกรูปแบบภาพ

### 19 ปุ่ม TV

ใช้กลับไปโหมด TV เมื่ออยู่ในโหมดแหล่งจ่ายภายนอก


### 20 ปุ่ม SLEEP

ใช้ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

## การใส่แบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แล้วใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA เข้าไปจากนั้นปิดฝาครอบ ถ้ารีโมททำงานผิดปกติ ให้เช็ค ว่า ใส่แบตเตอรี่ตรงขั้วหรือไม่ โดยขั้ว +,- ของแบตเตอรี่ต้องตรงกับขั้ว +,- ที่รีโมท หรือเช็ค ว่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง

- ไม่ควรใส่แบตเตอรี่ต่างชนิดกัน เช่น ใส่อัลคาไลน์ร่วมกับเมงกานีส เป็นต้น



## การเปิด/ปิดโทรทัศน์

สายไฟจะอยู่ที่ด้านหลังโทรทัศน์

- 1 เสียบปลั๊กไฟเข้าที่เต้าเสียบที่เหมาะสม  
➤ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะบอกอยู่ที่ฉลากด้านหลังเครื่อง ความถี่ที่ใช้ 50 หรือ 60 เฮิรตซ์
- 2 กดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์
- 3 กดปุ่ม POWER ที่รีโมทเพื่อเปิดเครื่องในขณะที่อยู่ในโหมด Standby ได้ ซึ่งจะปรากฏช่องสถานีสุดท้ายก่อนปิดเครื่อง ถ้ายังไม่ได้ตั้งช่องสถานี หรือภาพไม่ชัดเจน ให้ดูรายละเอียด “การตั้งช่องสถานี-ตั้งช่องอัตโนมัติ” ที่หน้า 4 หรือ “การตั้งช่องสถานี-ตั้งช่องด้วยตนเอง” ที่หน้า 5  
➤ เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏเมนูให้ตั้งค่า โดยอัตโนมัติ ให้ดูในเมนู “การตั้งค่า” และเลือกรายการ “การตั้งค่า-Plug & Play” ที่หน้า 4
- 4 กดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์ เพื่อปิดเครื่อง

## การปิดเครื่องให้อยู่ในโหมด Standby

ท่านสามารถปิดโทรทัศน์ให้อยู่ในโหมด Standby ได้ เพื่อช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้า และการเสื่อมสภาพของหลอดภาพด้วย และจะมีประโยชน์มากเมื่อท่านต้องการพักการชมไว้ชั่วคราว (เช่น ในระหว่างรับประทานอาหาร)

- 1 กดปุ่ม POWER ที่รีโมทขณะดูโทรทัศน์ โทรทัศน์จะปิดและเข้าสู่โหมด standby
- 2 เมื่อต้องการเปิดโทรทัศน์ สามารถทำได้ง่าย โดยกดปุ่ม POWER อีกครั้ง

เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน (เช่น ไปเที่ยวต่างจังหวัด) ควรปิดเครื่องโดยกดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้าเครื่อง (หรือด้านข้าง) แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดควรดึงปลั๊กไฟและสายอากาศออกด้วย

## การดูรายการเมนู

- 1 กดปุ่ม MENU  
จะปรากฏรายการเมนูหลักที่หน้าจอ ซึ่งด้านซ้ายของเมนูจะมีตัวเลือกอยู่ 5 แบบคือ : สัญญาณเข้า, การปรับภาพ, การปรับเสียง, ตั้งช่องสถานี, และ การตั้งค่า
- 2 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก ที่ต้องการ  
กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าไปสู่เมนูย่อยของแต่ละตัวเลือก
- 3 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ(ในเมนู) ที่ต้องการ  
กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
- 4 กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อตั้งค่ารายการที่เลือก  
กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า
- 5 กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู


## การตั้งค่า - Plug & Play

เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาให้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1 ถ้าโทรทัศน์อยู่ในโหมด Standby ให้กดปุ่ม POWER ที่รีโมท จะปรากฏข้อความ เริ่ม Plug & Play  
กดปุ่ม ENTER จะปรากฏเมนู **เลือกภาษา**  
➢ ถ้าไม่กดปุ่ม ENTER ประมาณ 2 วินาที เมนู **เลือกภาษา** จะปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติ



- 2 เลือกภาษาที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จากนั้น  
กดปุ่ม ENTER จะปรากฏข้อความ **เช็คสายอากาศเข้า**  
➢ ถ้าไม่เลือกภาษา เมนู **เลือกภาษา** จะหายไปภายใน 30 วินาที
- 3 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และ  
กดปุ่ม ENTER
- 4 เริ่มการค้นหาช่องสถานี กดปุ่ม ENTER หากต้องการหยุดการค้นหา กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง  
เมื่อค้นหาช่องสถานีเสร็จ จะปรากฏเมนู **ตั้งนาฬิกา** จะถูกเลือก
- 5 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปที่ชั่วโมงหรือนาที และกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งเวลา
- 6 เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุ่ม MENU จะปรากฏข้อความ **ขอให้สนุกกับการชม** จากนั้นท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ



หากต้องการตั้งค่า Plug & Play อีกครั้ง

วิธีทำ: MENU → ▼/▲  
(การตั้งค่า) → ENTER → ▼/▲  
(Plug & Play) → ENTER



## สัญญาณเข้า (เฉพาะรุ่น) เลือกรับสัญญาณ / ชื่อแหล่งจ่าย

- ♦ **เลือกรับสัญญาณ**  
ท่านสามารถเลือกสัญญาณจากแหล่งจ่ายภายนอก เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ, เครื่องเล่นดีวีดี set-top box, และสัญญาณโทรทัศน์(สถานีส่งหรือสัญญาณดาวเทียม)  
➢ ท่านสามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายโดยง่ายโดยกดปุ่ม SOURCE ที่รีโมท หากต้องการกลับไปดูรายการปกติ กดปุ่ม TV ที่รีโมท



## ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องอัตโนมัติ

เครื่องรับโทรทัศน์สามารถค้นหาความถี่ของสัญญาณได้ โดยเลือกพื้นที่การรับสัญญาณให้ตรงกับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และจะบันทึกช่องสถานีที่พบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขช่องสถานีอาจจะไม่ตรงกับช่องจริง แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสลับช่องสถานีหรือลบช่องที่ไม่ต้องการได้



เมื่อค้นหาเสร็จ จะปรากฏเมนู **สลับช่องสถานี** ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ ดูรายละเอียดได้ที่เมนู **ตั้งช่องสถานี-สลับช่องสถานี** หากไม่ต้องการสลับช่องสถานี ให้กดปุ่ม EXIT

ต่อ...

## ตั้งช่องสถานี - สลับช่องสถานี

ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ คุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องใช้หลังจากที่ใช้คำสั่งตั้งช่องอัตโนมัติ




- ♦ **จากช่อง** : หมายเลขช่องที่ต้องการเปลี่ยน
- ♦ **ไปช่อง** : หมายเลขช่องใหม่ที่ต้องการให้แสดง
- ♦ **บันทึก** : ยืนยันการสลับช่องสถานี

## ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องด้วยตนเอง

ท่านสามารถตั้งช่องสถานีได้ด้วยตนเอง รวมถึงการรับสัญญาณทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งช่องด้วยตนเองท่านสามารถ:

- ตั้งช่องสถานีหรือไม่ตั้งช่องรับสถานีที่ค้นพบ
- ตั้งหมายเลขช่องสถานีเพื่อต้องการให้จดจำง่าย



- ♦ **ช่องที่บันทึก** (ช่องสถานีที่ต้องการตั้งช่องสถานี)
  - ♦ **ระบบสี**: อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
  - ♦ **ระบบเสียง**: BG/DK/I/M
  - ♦ **ค้นหา** (เมื่อท่านไม่ทราบหมายเลขช่องสถานีส่ง): เมนูนี้จะค้นหาความถี่จนกระทั่งเจอความถี่ย่านแรก หรือช่องสถานีที่ท่านเลือกไว้
  - ♦ **บันทึก** (บันทึกเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว)
- ถ้าไม่มีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ให้เลือกระบบเสียงอีกครั้ง

### Channel mode

- ♦ **P (ช่องรับสถานี)** : เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งช่องรับสถานีแบบอัตโนมัติแล้ว หมายเลขช่องสถานีในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ จะมีตั้งแต่ P00 ถึง P99 ท่านสามารถเข้าช่องสถานีได้ โดยการกดหมายเลขดังกล่าว
- ♦ **C (ช่องสถานีส่ง)** : ท่านสามารถเลือกช่องสถานีส่ง โดยการใส่หมายเลขของช่องสถานีส่งแต่ละช่อง
- ♦ **S (ช่องเคเบิล)** : ท่านสามารถเลือกช่องสถานี โดยการใส่หมายเลขของสถานีส่งสัญญาณเคเบิลแต่ละช่อง

## ตั้งช่องสถานี - เพิ่มช่อง/ลบช่อง

ท่านสามารถข้ามช่องที่ไม่ต้องการให้แสดง จากการใช้คำสั่งค้นหาช่องสถานี ช่องสถานีที่ไม่ได้ทำการลบช่องจะแสดงผลทุกช่อง



วิธีทำ:

ENTER, ► : เลือก **เพิ่มช่อง** หรือ **ลบช่อง**

## ตั้งช่องสถานี - ปรับภาพอย่างละเอียด

ถ้าสัญญาณภาพที่ได้รับชัดเจนดีอยู่แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันปรับภาพละเอียด เนื่องจากการปรับภาพจะทำให้โดยอัตโนมัติในขั้นตอนค้นหาและบันทึกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่ชัดเจนหลังจากการตั้งช่องอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับภาพอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้

วิธีทำ:

◀► : ท่านสามารถปรับความคมชัดของภาพและเสียงได้

▲▼/ENTER : ท่านสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดได้




MENU : บันทึกการปรับภาพและการปรับเสียง

## การตั้งค่า - การตั้งเวลา

### นาฬิกา

ท่านสามารถตั้งเวลาที่เครื่องรับโทรทัศน์ได้ เมื่อกดปุ่ม INFO ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปัจจุบัน ท่านต้องตั้งเวลาก่อนเสมอหากต้องการตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ

➤ เมื่อกดปุ่ม " I " (On/Off) ที่ด้านหน้า(หรือด้านหลัง)เครื่องเวลาที่ตั้งไว้จะหายไป



### ตั้งเวลาเปิด/ตั้งเวลาปิด

ท่านสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ

ท่านต้องตั้งนาฬิกาทุกครั้ง

### ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อท่านตั้งเวลาเปิดเครื่องไว้ที่ "เปิด" และเมื่อเครื่องเปิดอัตโนมัติ แล้วไม่มีการใช้งานติดต่อกันนานเกิน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความร้อนสูงที่ตัวเครื่อง หรือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หาก "เปิด" โทรทัศน์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน

## การตั้งเวลาปิดเครื่อง

ท่านสามารถเลือกการตั้งเวลาปิดเครื่อง

ได้ระหว่าง 30 ถึง 180 นาที


หลังจากที่ท่านได้ตั้งเวลาแล้วทีวีของท่านจะปิดโดยอัตโนมัติ และ ท่านสามารถเลือกการตั้งเวลาปิดได้โดยกดปุ่ม SLEEP ที่รีโมท



ต่อ...

## การตั้งค่า - ล็อคช่องสถานี

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับล็อคช่องสถานีและไม่สามารถยกเลิกการล็อคโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าหรือด้านข้างได้ แต่สามารถใช้รีโมทได้ ดังนั้นควรเก็บรีโมทให้พ้นจากเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กดูรายการที่ไม่เหมาะสม



- ♦ **ล็อคช่องสถานี:** เปิด/ปิด  
ถ้าท่านต้องการยกเลิกการล็อคช่องสถานี ตั้งเป็น ปิด
  - ♦ **ช่องที่บันทึก:** ช่องสถานีที่ถูกล็อค
  - ♦ **ล็อค:** เมื่อกดปุ่ม ENTER จะปรากฏคำว่า ล็อค
- เมื่อช่องสถานีถูกล็อค เมื่อท่านกดปุ่มที่หน้าเครื่อง จะไม่สามารถเข้ารายการ **ตั้งช่องสถานี** ได้ และจะปรากฏข้อความ **ไม่สามารถทำงานได้** ท่านสามารถเข้าเมนูนี้ได้โดยใช้รีโมทเท่านั้น

## การตั้งค่า - เลือกภาษา / ภาพสีน้ำเงิน

- ♦ **เลือกภาษา**  
เมื่อท่านเปิดเครื่องโทรทัศน์ครั้งแรก ท่านสามารถเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอได้



- ♦ **ภาพสีน้ำเงิน**  
ถ้าไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณไม่ดี หน้าจอภาพจะเป็นสีน้ำเงินโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านไม่ต้องการให้หน้าจอภาพเป็นสีน้ำเงิน ให้ตั้งรายการ **ภาพสีน้ำเงิน** ไว้ที่ ปิด


## การปรับภาพ - รูปแบบภาพ

- ♦ **รูปแบบภาพ:** ไดนามิก/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/ปรับตามใจชอบ  
สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ตามต้องการ  
➢ สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม P.MODE ที่รีโมทคอนโทรล
- ♦ **ความเข้มของภาพ/ความสว่าง/ความคมชัด/สี/ความสมดุลสี (NTSC เท่านั้น)**  
โทรทัศน์มีการตั้งค่าหลายแบบซึ่งท่านสามารถตั้งได้ตามต้องการ
- ♦ **โทนสี :** เย็นตา2/เย็นตา1/ปกติ/อบอุ่น1/อบอุ่น2
- ♦ **รีเซ็ต**  
ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่าในแต่ละโหมดได้ (ไดนามิก, ภาพมาตรฐาน, ภาพยนตร์ หรือ ปรับตามใจชอบ)  
โดยจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน



## การปรับภาพ - ลดสัญญาณรบกวน / DNLe Jr


- ♦ **ลดสัญญาณรบกวน**  
ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีสัญญาณรบกวน ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและเงาที่อาจเกิดขึ้นบนจอภาพ
- ♦ **DNLe Jr**  
คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงภาพให้สว่างขึ้น, คมชัดขึ้น, รายละเอียดภาพมากขึ้น, และส่วนที่เป็นสีขาวให้ขาวขึ้น เทคโนโลยี DNLe Jr จะช่วยปรับปรุงทุกสัญญาณให้เหมาะกับการรับชมทีวีของท่าน



## การปรับเสียง (เฉพาะรุ่น)

### รูปแบบเสียง/ ปรับ/ ปรับระดับเสียง/เสียงหนักแน่น

- ♦ **รูปแบบเสียง:** เสียงมาตรฐาน/เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร์/เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ  
ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงได้ตามความต้องการ  
➢ สามารถเลือกรูปแบบเสียงได้ง่ายโดยกดปุ่ม S.MODE ที่รีโมทคอนโทรล
- ♦ **ปรับ:** เสียงทุ้ม/เสียงแหลม/เสียงซ้าย-ขวา  
ท่านสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการ  
➢ ถ้าท่านปรับแต่งค่าใดๆ รูปแบบเสียงจะเปลี่ยนเป็นเสียงตามใจชอบ โดยอัตโนมัติ
- ♦ **การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ**  
การรับสัญญาณการกระจายเสียงของแต่ละสถานีจะปรับสัญญาณของระดับเสียงไม่เท่ากันโดยอัตโนมัติจะทำการปรับระดับเสียงอัตโนมัติให้ทุกช่องสถานีได้รับสัญญาณเสียงในระดับเท่ากันทุกช่องสถานี
- ♦ **เสียงหนักแน่น**  
ฟังก์ชันนี้จะทำให้สัญญาณเสียงสูงหรือต่ำ มีความหนักแน่นและคมชัด เมื่อท่านดูรายการเพลง, ภาพยนตร์ หรือรายการอื่นๆ ของช่องสถานี  
➢ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม TURBO ที่รีโมท




## การเลือกรูปแบบเสียง (เฉพาะรุ่น)

ปุ่ม DUAL I-II เป็นปุ่มที่ใช้แสดง หรือควบคุมการทำงานของ สัญญาณเสียงเอาท์พุท

เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

สัญญาณเสียงจะถูกเลือกให้เป็น

“Dual-I” หรือ “Stereo”, โดยอัตโนมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับการส่งสัญญาณ ในขณะนั้น



### ◆ NICAM Stereo

ประเภทของช่องสถานี	ตำแหน่งบนจอ		
ช่องสถานีทั่วไป (เสียงมาตรฐาน)	Mono (ใช้ปกติ)		
ทั่วไป + NICAM Mono	Mono NICAM	↔	Mono (Normal)
NICAM Stereo	Stereo NICAM	↔	Mono (Normal)
NICAM DUAL - I/II	DUAL-I ↔ DUAL-II NICAM NICAM	↔	Mono (Normal)

### ◆ A2 Stereo

ประเภทของช่องสถานี	ตำแหน่งบนจอ		
ช่องสถานีทั่วไป (เสียงมาตรฐาน)	Mono (ใช้ปกติ)		
Bilingual or Dual-I/II	Dual - I	↔	DUAL-II
Stereo	Stereo	↔	Mono (Forced mono)


- ถ้าภาวะการรับทั้งสัญญาณเสียงไม่ดี ให้เลือกไปอยู่ที่โหมด Mono
- ถ้าสัญญาณสเตอริโออ่อนเกินไปหรือภาวะการรับสัญญาณไม่ดีหรือระบบเสียงสเตอริโอเกิดการสับเปลี่ยนขึ้นเอง ควรเลือกระบบเสียงให้อยู่ที่ Mono
- เมื่ออยู่ในโหมด AV และต้องการฟังเสียงแบบโมโน ให้ต่อสายสัญญาณเข้าที่อินพุท “AUDIO-L” ที่ด้านข้างทีวี ถ้ามีเสียงโมโนออกที่ลำโพงด้านซ้ายเพียงด้านเดียว ให้กดปุ่ม DUAL I-II

ต่อ...

## เทเลเท็กซ์ (เฉพาะรุ่น)

ช่องสถานีส่วนมากจะมีบริการข้อมูลข่าวสารมากมาย ซึ่งหน้าต่างเทเลเท็กซ์ จะบอกวิธีการใช้บริการนั้นๆ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ได้ตามต้องการโดยกดปุ่มที่リモテ

- ข้อมูลเทเลเท็กซ์จะแสดงบนจอภาพได้อย่างถูกต้องและชัดเจนก็ต่อเมื่อ มีสัญญาณที่ดี มิฉะนั้นข้อมูลอาจจะหายหรือข้อมูลบางหน้าอาจจะไม่แสดง



### 1 (hold)

ใช้หยุดหน้าเทเลเท็กซ์ค้างไว้ ถ้าเลือกหน้าสำรวจ และข้อมูลมีหน้าสำรวจมากกว่าหนึ่งหน้า ก็จะแสดงข้อมูลของหน้าสำรวจจนกว่าจะถึงหน้าสุดท้าย หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง

### 2 (index)

ปุ่มแสดงหัวข้อหน้าเทเลเท็กซ์ตลอดเวลาขณะที่ท่านรับชมเทเลเท็กซ์

### 3 ปุ่มสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)

ถ้าสถานีส่งส่งด้วยระบบ FASTEXT หัวข้อที่แสดงอยู่ด้านล่างจะแสดงด้วยปุ่มสีที่แตกต่างกันไป สามารถเลือกหัวข้อได้โดยกดปุ่มสีที่リモテให้ตรงตามหัวข้อที่ต้องการ ในการเลือกหน้าเทเลเท็กซ์อื่น และดูช่องต่อไปหรือช่องก่อนหน้า ให้กดปุ่มสีในลักษณะเดียวกัน

### 4 (size)

กดปุ่มนี้เพื่อแสดงขยายขนาดอักษรในครึ่งบนของหน้าจอ ส่วนครึ่งล่างของหน้าจอให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง หากต้องการกลับสู่หน้าจอปกติ กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่ง

### 5 (teletext on/mix)

ปุ่มแสดงเทเลเท็กซ์และถ้ากดปุ่มนี้อีกครั้ง จะสามารถรับชมภาพจากสถานีพร้อมกับหน้าเทเลเท็กซ์ได้

### 6 (sub-page)

ปุ่มเลือกหน้าสำรวจของเทเลเท็กซ์

### 7 (mode)

ปุ่มเลือก LIST/FLOF ถ้าท่านกดเข้าไปในโหมด LIST จะเข้าไปใน List save mode ซึ่งในโหมดนี้ท่านสามารถบันทึกหน้าเทเลเท็กซ์ได้ โดยกดปุ่ม (store)

### 8 (reveal)

ปุ่มไม่แสดงตัวอักษรเทเลเท็กซ์(เช่น คำตอบในเกมคำถาม เป็นต้น) หากต้องการกลับไปหน้าจอปกติให้ กดปุ่มนี้อีกครั้ง

### 9 (page up)

ใช้แสดงเทเลเท็กซ์หน้าถัดไป

### 10 (page down)

ใช้แสดงหน้าเทเลเท็กซ์ย้อนหลัง

### 11 (cancel)

ใช้ยกเลิกหน้าเทเลเท็กซ์

### 12 (store)

ใช้ปุ่มนี้เพื่อบันทึกหน้าเทเลเท็กซ์





### สัญญาณเข้า

- เลือกรับสัญญาณ\*



### การปรับภาพ

- รูปแบบภาพ - ไดนามิก/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/ปรับตามใจชอบ
- ปรับตามใจชอบ - ความเข้มของภาพ/ความสว่าง/ความคมชัด/สี/ความสมดุลสี(NTSC เท่านั้น)
- โทนสี - เย็นตา2/เย็นตา1/ปกติ/อบอุ่น1/อบอุ่น2
- รีเซ็ต
- ขนาด - ภาพปกติ/ภาพขยาย
- ลดสัญญาณรบกวน - ปิด/เปิด
- DNie Jr - ปิด/เปิด



### การปรับเสียง

- รูปแบบเสียง - เสียงมาตรฐาน/เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร์/เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ
- ปรับ - เสียงทุ้ม/เสียงแหลม/เสียงซ้าย-ขวา
- ระดับเสียงอัตโนมัติ - ปิด/เปิด
- เสียงหนักแน่น - ปิด/เปิด



### ตั้งช่องสถานี

- ตั้งช่องอัตโนมัติ
- ตั้งช่องด้วยตนเอง
- ช่องที่บันทึก
- ระบบสี \* - อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
- ระบบเสียง \* - BG/DK/I/M
- ค้นหา
- บันทึก

- เพิ่มช่อง/ลบช่อง
- ปรับภาพอย่างละเอียด
- สลับช่องสถานี



### การตั้งค่า

- Plug&Play
- เลือกภาษา\*
- การตั้งเวลา
- ตั้งนาฬิกา
- ตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติ
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
- ล็อคช่องสถานี
- ล็อคช่องสถานี
- ช่องที่บันทึก
- ล็อค
- ภาพสีน้ำเงิน
- ปิด/เปิด

## การแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการควรตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นตามขั้นตอนด้านล่างก่อน และหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ กรุณาจดชื่อรุ่น หมายเลขเครื่อง และติดต่อศูนย์บริการซ่อมใกล้บ้านท่าน

### ไม่มีภาพหรือเสียง

- ♦ ตรวจสอบการเสียบปลั๊กไฟฟ้า
- ♦ ตรวจสอบว่าเปิดสวิตช์ "I"(เปิด/ปิด) ที่หน้าเครื่อง และปุ่ม POWER ที่รีโมทหรือยัง
- ♦ ตรวจสอบการปรับภาพในส่วนต่างๆ
- ♦ ตรวจสอบการปรับระดับเสียง

### มีภาพปกติแต่ไม่มีเสียง

- ♦ ตรวจสอบการปรับระดับเสียง
- ♦ ตรวจสอบการเปิด/ปิดเสียงชั่วคราว MUTE ที่รีโมท

### ไม่มีภาพหรือเป็นภาพขาวดำ

- ♦ ตรวจสอบการปรับระบบสีถูกต้องหรือไม่
- ♦ ตรวจสอบว่าเลือกระบบการรับสัญญาณจากสถานีส่งถูกต้องหรือไม่

### ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน

- ♦ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงอาจสร้างคลื่นรบกวน ควรย้ายออกให้ห่าง
- ♦ เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม่

### ภาพเบลอและเสียงไม่ชัดเจน

- ♦ ตรวจสอบทิศทาง, ตำแหน่ง และการเชื่อมต่อของเสาอากาศ สัญญาณรบกวนนั้นมักเกิดขึ้นเนื่องจาก การใช้เสาอากาศภายในอาคาร

### รีโมททำงานผิดปกติ

- ♦ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- ♦ ทำความสะอาดช่องส่งสัญญาณรีโมท
- ♦ ตรวจสอบเช็คขั้วแบตเตอรี่ ใส่ถูกขั้วหรือไม่
- ♦ ตรวจสอบเช็คขั้วแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์(Customer Contact Center)

โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232

โทร (Tel) : 0-2689-3232

แฟกซ์ (Fax) : 0-2689-3298

เว็บไซต์ : [www.samsung.com/th](http://www.samsung.com/th)